

Siliconen liner



Bij een beenprothese kan de stomp op verschillende manieren verbonden zijn met een prothese. Eén van de mogelijkheden is door middel van een siliconen liner. De buitenkoker is geheel op maat gemaakt op basis van een gipsafdruk. In de buitenkoker draagt u de liner. Deze liner vangt schokken op en vermindert daardoor wrijven en drukpunten in uw koker. De koker en liner zijn met elkaar verbonden door middel van een pin, koordje of vacuümsysteem. Deze folder voorziet u onder meer van informatie over het gebruik en onderhoud van uw liner.

GEBRUIK

Zorg er allereerst altijd voor dat de binnenkant van de liner schoon en droog is. Ook is het van belang dat de liner vrij is van vreemde voorwerpen die huidirritatie kunnen veroorzaken. Rol de liner voor het aantrekken helemaal terug en keer deze binnenstebuiten. Houd de liner goed tegen de onderkant van de stomp en rol de liner over uw been. Belangrijk is dat de liner goed aansluit op uw been en zich geen lucht bevindt tussen de liner en uw stomp. Schuif de liner helemaal terug en trek deze opnieuw aan, wanneer deze niet goed om uw been zit. Trek nooit aan de liner om deze goed sluitend te krijgen en let op dat u geen beschadigingen aanbrengt met uw vingernagels.

Als uw liner aan de onderkant voorzien is van een aansluiting, dan moet deze recht in het midden onder uw stomp bevestigd worden. Eventuele merktekens op de liner moeten aan de voorzijde in het midden van uw been uitkomen. Haal in dat geval altijd even de rand aan de bovenkant van de liner los van de huid. Dit kunt u het beste doen door uw vinger tussen uw been en de liner te bewegen. Daarna kunt u de liner weer terugrollen op uw huid. Om de liner uit te doen, slaat u de bovenrand een stukje om, waarna u de liner langzaam van de stomp kunt schuiven.

ONDERHOUD

Was uw liner dagelijks na gebruik aan de binnen- en buitenzijde. Doe dit door de liner binnenstebuiten onder lauw stromend water te houden en deze met neutrale zeep te reinigen. Het is belangrijk dat u de liner zorgvuldig afspoelt na het schoonmaken. Doe dit met water aan beide zijden en wrijf de liner vervolgens droog met een stofvrije doek. Na het wassen kunt u de liner meteen dragen; deze hoeft niet eerst te drogen. De liner kan beschadigd worden door krachtige was- en reinigingsmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen. Daarnaast adviseren wij u om de liner eenmaal per week te wassen in de wasmachine. Dit mag op 60° of 90°, maar doe dit zonder te centrifugeren. Schroef de metalen pin (indien aanwezig) wel eerst van uw liner af.

Breng de liner zo snel mogelijk terug in de normale positie na het schoonmaken. De liner mag niet binnenstebuiten gekeerd blijven of blootgesteld worden aan zonlicht of extreme hitte. Pas ook op met agressieve schoonmaakmiddelen, badproducten, zeep, deodorant en parfum.

GARANTIE

Voor alle hulpmiddelen die wij leveren gelden garantievoorwaarden die afgesproken zijn met zorgverzekeraars. Deze voorwaarden zijn op verzoek bij onze beide vestigingen ter inzage beschikbaar.

SERVICE

Wij besteden veel zorg aan het vervaardigen van onze voorzieningen en aan het informeren over het gebruik en onderhoud hiervan. Mocht u verdere vragen hebben over het gebruik van uw liner, neem dan contact op met uw behandelend arts of met de orthopedisch adviseur die u geholpen heeft. Wij zijn een erkend leverancier van medische hulpmiddelen en zijn ISO 9001-gecertificeerd, wat betekent dat we voldoen aan strenge eisen die gesteld worden aan ons kwaliteitsbeleid.



Centrum
Orthopedie
Rotterdam